

## Montage- und Betriebsanleitung für EURO-/VdS.-Wertschutzschränke

### **1. Bauseitige Anforderungen an Einbau und Betrieb**

Das in unseren Verkaufsunterlagen aufgeführte Gewicht ist ein Circa-Gewicht. Vor dem Aufstellen des Wertschutzschrankes empfehlen wir dringend, von einem Fachmann die statischen Bedingungen untersuchen zu lassen. Für Personen und Sachschäden, die infolge mangelnder Tragfähigkeit der Aufstellfläche auftreten können, übernehmen wir keine Haftung.

Beim Einbau des Wertschutzschrankes in eine Maueröffnung oder Mauernische, ist von den in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Außenmaßen auszugehen. Hier empfehlen wir eine Maßzugabe von ca. 10 mm in der Höhe, in der Breite und in der Tiefe.

### **2. Richtlinien für den Betrieb**

Wertschutzschränke der Serie GE 1 werden mit folgenden Verschlussvarianten geliefert:

- mit einem Schlüsselschloß (Standard)
- oder mit zwei Schlüsselschlössern
- oder mit einem Zahlenkombinationsschloß
- oder mit einem elektronischen Code-Combi-Schloß
- oder verschiedene der oben genannten Schlösser miteinander kombiniert

### **3. Bedienungsanleitung bei einem Schlüsselschloß**

#### **Öffnen des Schrankes**

Schlüssel mit dem langen Bart nach unten in das Schlüsselloch einführen. Den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und den Tresor durch drehen des Griffes öffnen.

#### **Verschließen des Schrankes**

Drücken Sie die Tür zu und verschließen Sie diese durch Drehen des Griffes. Drehen Sie den Schlüssel bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen diesen aus dem Schloß. Vergewissern Sie sich, daß der Tresor ordnungsgemäß verschlossen ist.

### **4. Bedienungsanleitung bei einem Zahlenschloß**

#### **Öffnen des Schrankes**

Die Werksseitige Einstellung des Zahlenkombinationsschlusses ist 10 – 20 – 30. Gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung öffnen. Griff aus dem senkrechten Zustand bis zum Anschlag schwenken. Die Schranktür ist geöffnet.

#### **Verschließen des Schrankes**

Den Griff bis zum Anschlag in senkrechte Richtung drehen. Zahlenkombinationsschloß gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung verschließen. Der Schrank ist verschlossen.

### **5. Bedienung bei einem Schlüsselschloß und einem Zahlenkombinationsschloß**

#### **Öffnen des Schrankes**

Öffnen Sie, wie unter Punkt 3 und 4 beschrieben, die Schlösser. Dann den Griff bis zum Anschlag nach rechts drehen – Türe offen.

#### **Verschließen des Tresores**

Den Griff bis zum Anschlag in senkrechte Stellung drehen. Die Schlösser wie unter Punkt 3 und 4 verschließen. Der Schrank ist verschlossen.

### **6. Bedienungsanleitung bei einem elektronischen Code-Combi-Schloß**

#### **Öffnen des Schrankes**

Die werksseitige Einstellung des Code-Schlusses ist 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  
Code-Combi-Schloß gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung öffnen. Griff aus dem senkrechten Zustand bis zum Anschlag nach rechts schwenken. Die Schranktür ist nun geöffnet.

#### **Verschließen des Schrankes**

Den Griff bis zum Anschlag in senkrechte Richtung drehen. Code-Combi-Schloß gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung verschließen. Der Schrank ist verschlossen.

### **7. Hinweise für die Handhabung der Schlüssel**

Nach allen Schließvorgängen ist der Schlüssel stets abzuziehen, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist. Veränderungen an dem Schluß oder am Schlüssel können zu Funktionsstörungen führen und sind deshalb zu unterlassen. Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloß unverzüglich auszutauschen.

### **8. Umstellen des Zahlenkombinationsschlosses auf neue Geheimzahlen**

Nach dem Aufstellen des Schrankes empfehlen wir dringend, die werksseitig eingestellte Zahlenkombination auf individuelle Geheimzahlen umzustellen. Das Umstellen ist gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung durchzuführen.

### **9. Umstellen des Elektronikschlosses auf neue Geheimzahlen**

Nach dem Aufstellen des Schrankes empfehlen wir dringend, die werksseitig eingestellte Code-Kombination auf individuelle Geheimzahlen umzustellen. Das Umstellen ist gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung durchzuführen.

### **10. Wartungs- und Pflegehinweise**

Wir empfehlen, etwa alle drei Monate eine Wartung vorzunehmen. Ölen Sie die Scharniere mit Kriechöl. Schließen Sie bei geöffneter Tür die Verriegelungsbolzen heraus und ölen auch diese leicht ein. Der Tresor bedarf sonst keiner weiteren Wartung. Er kann von Zeit zu Zeit innen und außen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Innenreinigung gut auslüften lassen.

### **11. Hinweis zur Zertifizierung des Wertschutzschrankes**

Nach Einbruch bzw. Einbruchversuch, bei Bränden sowie bei unsachgemäßen Eingriffen in Konstruktion und Funktion des Wertschutzschrankes erlischt die Zertifizierung. In diesem Falle erbitten wir Sie, sich mit uns unverzüglich in Verbindung zu setzen.

### **12. Verankerung des Tresors:**

Wertschutzschränke mit einem Gewicht unter 1.000 kg sollten fest verankert werden. Eine Verankerung ist bei einem Wertschutzschrank bis zu 300 kg jedoch zwingend erforderlich. Zur Verankerung dient die im Boden des Schrankes vorgesehene Öffnung. Für die Verankerung ist das dem Schrank beigefügte Befestigungsmaterial zu verwenden.

Unbedingt vorher prüfen, ob der Fußboden für eine Tresorverankerung geeignet ist und sich im Bohrbereich keine Kabel, Leitungen, Rohre oder ähnliches befinden.

Den Schrank am vorgesehenen Standort ausrichten und eine Bohrung 12 mm durch die Bodenbefestigungshülse mit einer Mindestbohrtiefe von 100 mm ausführen. Den Schwerlastdübel bodenbündig einbauen (Montagehinweise des Herstellers beachten). Anschließend fachgerecht anschrauben.

### **13. Herstellerhinweise**

Beim Aufstellen des Tresors ist darauf zu achten, daß genügend Freiraum im Öffnungsbereich der Tür zur Wand besteht, um Verletzungen der Hände bzw. Beschädigungen des Griffes und somit des Schloß- und Riegelwerkes zu vermeiden.

Beim Schließen der Schranktür empfehlen wir, nur den Griff zu bedienen, damit es zu keinen Verletzungen der Hände kommt. Manipulationen an den Scharnieren können zum ungleichmäßigen Lauf der Tür führen. Von jeglicher Manipulation dieser Art ist abzusehen.

Der Schrank ist waagrecht aufzustellen, damit die Tür in der gewünschten Stellung stehen bleibt. Beim Zufallen der Tür kann es zu Verletzungen kommen.

Sämtliche Stoffe, die bei der Herstellung des Schrankes verwendet wurden, sind nicht gesundheitsgefährdend. Selbst bei Brand oder Einbruchversuchen entstehen keine gesundheitsgefährdenden Gase oder Emissionen.

Ein Nichtbeachten der Wartungs- und Pflegehinweise kann dazu führen, daß ein Scharnier bricht und die Tür beim Öffnen herausfällt. Bewahren Sie bei einem Tresor mit Doppelbartschloß den Zweitschlüssel an einem sicheren Ort auf, nicht jedoch im Tresor selbst !

### **14. Servicestellen und Kundendienst**

Im Bedarfsfalle bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit unserem Werk in Verbindung zu setzen.